



## GUÍA RÁPIDA

**DESCRIPCIÓN - LEYENDA**

Altavoces

Micrófono de hilo

Toma de recarga USB-C

Tecla - Tecla +

Micrófono con brazo flexible

OPERACIÓN	FEEDBACK SONORO	FEEDBACK VISUAL
Tecla-/Tecla+	Alerta sonora	Led rojo/azul parpadea
Pulsar X segundos	Led azul parpadea	Led violeta
Pulsar X veces	Led rojo parpadea	Led azul encendido
		Led rojo encendido

**ENCENDER**

- Pulsar 3 segundos
- Led parpadea
- "Power on"
- Estado batería

**APAGAR**

- Pulsar 3 segundos
- Led parpadea
- "Power off"

**EMPAREJAMIENTO A UN TELÉFONO/GPS**

Estado: dispositivo apagado

- Pulsar 4 segundos
- Led rojo y azul parpadea alternativamente
- Busque los dispositivos Bluetooth en el teléfono/GPS. PIN: 0000 (si se requiere).
- Led azul parpadea 4 veces
- "Pairing successful"
- "Device connected"

**EMPAREJAR CON OTRA UNIDAD CABERG PRO SPEAK EVO**

Estado: ambas unidades encendidas

- Pulsar 5 segundos en ambos dispositivos
- "Pairing"
- Led parpadea en ambos dispositivos alternativamente
- Led azul parpadea 3 veces **en ambos dispositivos**
- "Pairing successful"

**EMPAREJAR A UNA UNIDAD DE OTRA MARCA/MODELO**

Estado: ambas unidades encendidas

- Pulsar 5 segundos.
- Led rojo y azul parpadea alternativamente
- "Pairing"
- "Pairing successful"

Ambos dispositivos dejan de parpadear

**ABRIR/CERRAR INTERCOM**

Estado: Unidades encendidas y ya emparejadas

- Pulsar una vez
- "Beep"
- Led parpadea: **audio activado**

**RESETEAR TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS**

Estado: dispositivo apagado

- Pulsar 7 segundos
- Led azul fijo durante 3 segundos.
- "Beep"

**MARCACIÓN POR VOZ**

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono

- Pulsar dos veces
- Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)
- Pulsar dos veces para terminar una llamada

Nota: Double clic Tecla + -> Reclamada.

**RESPONDER UNA LLAMADA**

Estado: Suena el teléfono

- Pulsar una vez para responder una llamada
- Pulsar una vez para terminar una llamada
- Pulsar 3 segundos para rechazar una llamada

**AJUSTE DE VOLUMEN**

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (interfono, música, llamada telefónica...)

- Mantener pulsado para aumentar el volumen
- Mantener pulsado para bajar el volumen

**MUSIC**

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono

- Seleccionar APP para la música
- Pulsar una vez: Play/Pause
- Led parpadea
- Pulsar dos veces: Avanzar canción
- Pulsar dos veces: Canción anterior

**CAMBIAR EL IDIOMA**

Estado: unidad encendida

- Mantenga pulsado durante más de 7 segundos
- "Estado de la batería" en los distintos idiomas. Suelte el botón + para seleccionar el idioma deseado.

Frecuencia 2.4GHz  
Potencia máx 2.5mW

Para descargar el manual de usuario completo, visite [www.caberg.it/en](http://www.caberg.it/en)



Distribuido por:  
**CABERG S.P.A.**  
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italy) - [www.caberg.it](http://www.caberg.it)  
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Producido o importado por: :  
**MIDLAND EUROPE srl**  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy