



Powered by MIDLAND

## GUIDE RAPIDE

**DESCRIPTION - LÉGENDE**

Haut-parleurs

Microphone filaire

Prise de recharge USB-C

Touche -

Touche +

Microphone avec tige flexible

	<b>RETOUR SONORE</b>	
Touche-/Touche+	Alerte sonore	Led bleu/rouge clignotant
<b>OPÉRATION</b>	<b>RETOUR VISUEL</b>	
Appuyer X secondes	Led bleu clignotant	Led violet
	Led rouge clignotant	Led bleu fixe
Appuyer X fois		Led rouge fixe

**ALLUMER**

Appuyer 3 secondes

Clignote

"Power on"

État batterie

**ÉTEINDRE**

Appuyer 3 secondes.

Clignote

"Power off"

**COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS**

État: unité éteinte

Appuyer 4 secondes

Led clignote en alternance

Recherchez un appareil Bluetooth dans le téléphone. PIN : 0000 (si demandé).

Quatre clignotements bleu

"Pairing successful"

"Device connected"

**COUPLAGE AVEC UN AUTRE CABERG PRO SPEAK EVO**

État: Unités allumées

Appuyer 5 secondes **sur les deux appareils**

"Pairing"

Led clignote en alternance **sur les deux appareils**

Trois clignotements **sur les deux appareils**

"Pairing successful"

**COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE/MODÈLE**

État: Unités allumées

Appuyer 5 secondes

Led clignote en alternance

"Pairing"

Suivez la procédure pour coupler un téléphone

"Pairing successful"

Les deux unités cessent de clignoter

**OUVRIR/FERMER L'INTERCOM**

État: Unités allumées et déjà couplées

Appuyer une fois

"Beep"

Led clignote: **audio activé**

**RÉINITIALISER LES COUPLAGES**

État: unités éteintes

Appuyer 7 secondes

Led fixe pendant 3 secondes

"Beep"

**COMPOSITION VOCALE**

État: Unité allumée et connectée

au téléphone Appuyer deux fois

Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)

Appuyer deux fois pour terminer l'appel.

Note: Double cliquez sur la touche + -> Numérotation vocale .

**RÉPONDRE A' UN APPEL**

État: le téléphone sonne

Appuyer une fois pour répondre à un appel

Appuyer une fois pour terminer un appel

Appuyer 3 secondes pour rejeter un appel

Note: si la réponse automatique est activée, l'appel commence automatiquement après 8 secondes.

**AJUSTEMENT DU VOLUME**

État: en écoutant une source audio (interphone, musique, appel téléphonique...)

Maintenir enfoncé pour augmenter le volume

Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

Fréquence 2.4GHz  
Max puissance 2.5mW

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez consulter le site [www.caberg.it/en](http://www.caberg.it/en)

**MUSIQUE**

ÉTAT: unité allumée et connectée au téléphone

Sélectionner APP pour la musique

Appuyer une fois: Play/Pause

Clignote

Appuyer deux fois: Chanson suivante

Appuyer deux fois: Chanson précédente

**CHANGER LA LANGUE**

État: unité allumée

Maintenez enfoncée pendant plus de 7 secondes

"État de la batterie" dans les différentes langues. Relâchez le bouton + pour sélectionner la langue souhaitée.



Distribué par:  
**CABERG S.P.A.**  
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italy) - [www.caberg.it](http://www.caberg.it)  
Avant l'utilisation lire les instructions.

Produit ou importé par:  
**MIDLAND EUROPE srl**  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy