



Powered by MIDLAND

GUIDA RAPIDA

1

DESCRIZIONE - LEGENDA

Presa di ricarica micro USB

Altoparlanti

Microfono a braccetto

Microfono a filo

Tasto -

Tasto +

AZIONE	FEEDBACK SONORO	FEEDBACK VISIVO
Tasto-/Tasto+	Avviso sonoro	Led rosso/blu lampeggia
Premere X secondi	Led blu lampeggia	Led viola
Premere X volte	Led rosso lampeggia	Led blu fisso
		Led rosso fisso

ACCENSIONE

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power on"
	Stato batteria

SPEGNIMENTO

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power off"

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS

Stato: dispositivo spento	
	Premere 4 sec.
	Lampeggia alternato
	seleziona il dispositivo sul telefono Se necessario inserire codice Pin (0000)
	Lampeggia 4 volte
	"Pairing successful"
	"Device connected"

ABBINAMENTO AD UN ALTRO CABERG PRO SPEAK EVO

Stato: dispositivi accesi	
	Premere 5 sec. su entrambi i dispositivi
	"Pairing"
	Lampeggia alternato su entrambi i dispositivi
	Lampeggia 3 volte su entrambi i dispositivi
	"Pairing successful"

ABBINAMENTO A DISPOSITIVO DI ALTRA MARCA/MODELLO

Stato: dispositivi accesi	
	Premere 5 sec.
	Lampeggia alternato
	"Pairing"
I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare	
	"Pairing successful"

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivi accesi e abbinati	
	Premere 1 volta
	"Beep"
	Lampeggia: Audio attivo

RESET ABBINAMENTI

Stato: dispositivo spento	
	Premere 7 sec.
	Fisso, 3 secondi
	"Beep"

CHIAMATA VOCALE

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Premere 2 volte
	Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
	Premere 2 volte per annullare la chiamata

Nota: Premendo 2 volte il Tasto +, si aziona il Redial.

RISPONDERE AD UNA TELEFONATA

Stato: quando squilla il cellulare	
	Premere 1 volta per rispondere alla chiamata
	Premere 1 volta per terminare la chiamata
	Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Nota: Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.	
	Tenere premuto per aumentare il volume
	Tenere premuto per diminuire il volume

Frequenza 2.4GHz
Potenza max 2.5mW

MUSICA

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Play/Pausa
	Lampeggia
	Premere 2 volte Avanti brano
	Premere 2 volte Indietro brano

CAMBIO LINGUA

Stato: dispositivo acceso	
	Tenere premuto più di 7 sec.
	Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. Per selezionare, rilasciare il tasto +

Per scaricare il manuale completo visita il sito www.caberg.it



Distribuito da:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo
Bergamo (Italia) - www.caberg.it
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Prodotto o importato da:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia