



Powered by MIDLAND

KURZANLEITUNG

ÜBERSICHT

Lautsprecher
Kabelmikrofon
USB-C-Ladebuchse
Schwanenhalsmikrofon
Taste -
Taste +

| SOUNDS | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| | Taste-/Taste+ BETRIEB | X Sekunden drücken |
| | X mal drücken | |
| SOUNDS | | |
| | Ansage bzw. Ton | Blau/rot blinkend |
| LED ANZEIGE | | |
| | Blau blinkend | Lila blinkend |
| | Rot blinkend | Blau leuchtend |
| | | Rot leuchtend |

EINSCHALTEN

| | |
|--|----------------------|
| | 3 Sekunden drücken |
| | Blau blinkend |
| | "Power on" |
| | Ansage Batteriestand |

AUSSCHALTEN

| | |
|--|--------------------|
| | 3 Sekunden drücken |
| | Rot blinkend |
| | "Power off" |

KOPPLUNG ZUM TELEFON/NAVI

Status: Gerät ausgeschaltet

| | |
|--|---|
| | 4 Sekunden drücken |
| | Blau/Rot blinkt abwechselnd |
| | Gerät auf Telefon auswählen. Pin "0000" (falls gefordert) |
| | Blinkend viermal |
| | "Pairing successful" |
| | "Device connected" |

KOPPLUNG MIT EINEM CABERG PRO SPEAK EVO

Status: beide Geräte eingeschaltet

| | |
|--|---|
| | 5 Sekunden drücken auf beiden Geräten |
| | "Pairing" |
| | LED blinkt abwechselnd auf beiden Geräten |
| | Dreimal blinkend auf beiden Geräten |
| | "Pairing successful" |

KOPPLUNG MIT GERÄT EINER ANDEREN MARKE/MODELL

Status: Geräte eingeschaltet

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| | 5 Sekunden drücken | | Folgen Sie der "Telefon" Kopplungsanleitung |
| | Blau/Rot blinkt abwechselnd | | |
| | "Pairing" | | Die LED beider Geräte hören auf zu blinken |
| | "Pairing successful" | | |

INTERCOM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: Geräte eingeschaltet und schon gekoppelt

| | |
|--|-----------------------------|
| | Einmal drücken |
| | "Beep" |
| | Led blinkt: audio aktiviert |

ALLE KOPPLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Status: Geräte ausgeschaltet

| | |
|--|--------------------------------|
| | 7 Sekunden drücken |
| | Led blinkt blau für 3 Sekunden |
| | "Beep" |

SPRACHWAHL

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Zweimal drücken | | Sprachassistent (Google assistant, Siri) |
| | Zweimal drücken, um den Anruf zu beenden | | |

Hinweis: Zweimal + Taste -> Wiederwahl letzte Nummer.

ANRUF BEANTWORTEN

Status: Telefon klingelt

| | |
|--|--|
| | Einmal drücken um einen Anruf zu beantworten |
| | Einmal drücken um einen Anruf zu beenden |
| | 3 Sekunden drücken um einen Anruf abzulehnen |

Hinweis: wenn die automatische Beantwortung aktiviert ist, wird der Anruf nach 8 Sekunden automatisch gestartet.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Status: beim Hören einer Audioquelle (Gegensprechanlage, Musik, Telefonanruf..)

| | |
|--|--|
| | Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen |
| | Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern |

Frequenz 2.4GHz
Max Leistung 2.5mW

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie unter www.caberg.it/en herunterladen.

MUSIK

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden

| | |
|--|----------------------------------|
| | Musik-App auswählen |
| | 1 Mal drücken: Play/Pause |
| | Blinkend |
| | Zweimal drücken: nächstes Lied |
| | Zweimal drücken: vorheriges Lied |

SPRACHE ÄNDERN

Status: Gerät eingeschaltet

| | |
|--|--|
| | Halten Sie für mehr als 7 Sekunden gedrückt |
| | "Batteriestatus" in den verschiedenen Sprachen. Lassen Sie die + Taste los, um auszuwählen |



Vertrieb durch:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Produziert oder importiert von:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy