



Powered by MIDLAND

GUÍA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN - LEYENDA

Altavoces

Toma de recarga USB-C

Tecla -

Tecla +

Micrófono con brazo flexible

Micrófono de hilo

FEEDBACK SONORO

Tecla-/Tecla+ OPERACIÓN

Pulsar X segundos

Pulsar X veces

FEEDBACK VISUAL

Alerta sonora

Led azul parpadea

Led rojo parpadea

Led rojo/azul parpadea

Led violeta

Led azul encendido

Led rojo encendido

ENCENDER

Pulsar 3 segundos

Led parpadea

"Power on"

Estado batería

APAGAR

Pulsar 3 segundos

Led parpadea

"Power off"

EMPAREJAMIENTO A UN TELÉFONO/GPS

Estado: dispositivo apagado

Pulsar 4 segundos

Led rojo y azul parpadea alternativamente

Busque los dispositivos Bluetooth en el teléfono/GPS. PIN: 0000 (si se requiere).

Led azul parpadea 4 veces

"Pairing successful"

"Device connected"

EMPAREJAR CON OTRA UNIDAD CABERG PRO SPEAK EVO

Estado: ambas unidades encendidas

Pulsar 5 segundos en ambos dispositivos

"Pairing"

Led parpadea en ambos dispositivos alternativamente

Led azul parpadea 3 veces en ambos dispositivos

"Pairing successful"

EMPAREJAR A UNA UNIDAD DE OTRA MARCA/MODELO

Estado: ambas unidades encendidas

Pulsar 5 segundos.

Led rojo y azul parpadea alternativamente

"Pairing"

Seguir el proceso para emparejar un teléfono

Ambos dispositivos dejan de parpadear

"Pairing successful"

ABRIR/CERRAR INTERCOM

Estado: Unidades encendidas y ya emparejadas

Pulsar una vez

"Beep"

Led parpadea: audio activado

RESETEAR TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS

Estado: dispositivo apagado

Pulsar 7 segundos

Led azul fijo durante 3 segundos.

"Beep"

MARCACIÓN POR VOZ

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono

Pulsar dos veces

Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)

Pulsar dos veces para terminar una llamada

Nota: Double clic Tecla + -> Reclamada.

RESPONDER UNA LLAMADA

Estado: Suena el teléfono

Pulsar una vez para responder una llamada

Pulsar una vez para terminar una llamada

Pulsar 3 segundos para rechazar una llamada

Nota: si la respuesta automática está activa, la unidad responderá automáticamente a una llamada entrante después de 8 segundos

AJUSTE DE VOLUMEN

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (interfono, música, llamada telefónica...)

Mantener pulsado para aumentar el volumen

Mantener pulsado para bajar el volumen

Frecuencia 2.4GHz
Potencia máx 2.5mW

MUSIC

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono

Seleccionar APP para la música

Pulsar una vez: Play/Pause

Led parpadea

Pulsar dos veces: Avanzar canción

Pulsar dos veces: Canción anterior

CAMBIAR EL IDIOMA

Estado: unidad encendida

Mantenga pulsado durante más de 7 segundos

"Estado de la batería" en los distintos idiomas. Suelte el botón + para seleccionar el idioma deseado.

Para descargar el manual de usuario completo, visite www.caberg.it/en



Distribuido por:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Producido o importado por:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy