



Powered by MIDLAND

## GUIDE RAPIDE

### DESCRIPTION - LÉGENDE

RETOUR SONORE		RETOUR VISUEL	
	Alerte sonore		Led violet
Appuyer X secondes	Led bleu clignotant		Led rouge fixe
Appuyer X fois	Led rouge clignotant		Led rouge fixe

### ALLUMER

Appuyer 3 secondes

- Clignote
- "Power on"
- État batterie

### ÉTEINDRE

Appuyer 3 secondes.

- Clignote
- "Power off"

### COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS

État: unité éteinte

- Appuyer 4 secondes
- Led clignote en alternance
- Recherchez un appareil Bluetooth dans le téléphone. PIN : 0000 (si demandé).
- Quatre clignotements bleu
- "Pairing successful"
- "Device connected"

### COUPLAGE AVEC UN AUTRE CABERG PRO SPEAK EVO

État: Unités allumées

- Appuyer 5 secondes sur les deux appareils
- "Pairing"
- Led clignote en alternance sur les deux appareils
- Trois clignotements sur les deux appareils
- "Pairing successful"

### COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE/MODÈLE

État: Unités allumées

- Appuyer 5 secondes
- Led clignote en alternance
- "Pairing"
- Les deux unités cessent de clignoter
- "Pairing successful"

### OUVRIR/FERMER L'INTERCOM

État: Unités allumées et déjà couplées

- Appuyer une fois
- "Beep"
- Led clignote: audio activé

### RÉINITIALISER LES COUPLAGES

État: unités éteintes

- Appuyer 7 secondes
- Led fixe pendant 3 secondes
- "Beep"

### COMPOSITION VOCALE

État: Unité allumée et connectée au téléphone

- Appuyer deux fois
- Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)
- Appuyer deux fois pour terminer l'appel.

Note: Double cliquez sur la touche + -> Numérotation vocale .

### RÉPONDRE A' UN APPEL

État: le téléphone sonne

- Appuyer une fois pour répondre à un appel
- Appuyer une fois pour terminer un appel
- Appuyer 3 secondes pour rejeter un appel

Note: si la réponse automatique est activée, l'appel commence automatiquement après 8 secondes.

### AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio (interphone, musique, appel téléphonique...)

- Maintenir enfoncé pour augmenter le volume
- Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

Fréquence 2.4GHz  
Max puissance 2.5mW

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez consulter le site [www.caberg.it/en](http://www.caberg.it/en)

### MUSIQUE

ÉTAT: unité allumée et connectée au téléphone

- Sélectionner APP pour la musique
- Appuyer une fois: Play/Pause
- Clignote
- Appuyer deux fois: Chanson suivante
- Appuyer deux fois: Chanson précédente

### CHANGER LA LANGUE

État: unité allumée

- Maintenir enfoncée pendant plus de 7 secondes
- "État de la batterie" dans les différentes langues. Relâchez le bouton + pour sélectionner la langue souhaitée.



Distribué par:  
**CABERG S.P.A.**  
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italy) - [www.caberg.it](http://www.caberg.it)  
Avant l'utilisation lire les instructions.

Produit ou importé par:  
**MIDLAND EUROPE srl**  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy