



Powered by MIDLAND

GUIDA RAPIDA

DESCRIZIONE - LEGENDA

Altoparlanti

Microfono a filo

Microfono a braccetto

Tasto - Tasto +

Presse di ricarica micro USB

FEEDBACK SONORO		FEEDBACK VISIVO	
	Avviso sonoro		Led rosso/blu lampeggia
	Avviso sonoro		Led viola
	Avviso sonoro		Led blu lampeggia
	Avviso sonoro		Led blu fisso
	Avviso sonoro		Led rosso lampeggia
	Avviso sonoro		Led rosso fisso

FEEDBACK SONORO

FEEDBACK VISIVO

Tasto-/Tasto+ **AZIONE**

Premere X secondi

Premere X volte

ACCENSIONE

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power on"
	Stato batteria

SPEGNIMENTO

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power off"

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS

Stato: dispositivo spento

	Premere 4 sec.
	Lampeggia alternato
	seleziona il dispositivo sul telefono Se necessario inserire codice Pin (0000)
	Lampeggia 4 volte
	"Pairing successful"
	"Device connected"

ABBINAMENTO AD UN ALTRO CABERG PRO SPEAK EVO

Stato: dispositivi accesi

	Premere 5 sec. su entrambi i dispositivi
	"Pairing"
	Lampeggia alternato su entrambi i dispositivi
	Lampeggia 3 volte su entrambi i dispositivi
	"Pairing successful"

ABBINAMENTO A DISPOSITIVO DI ALTRA MARCA/MODELLO

Stato: dispositivi accesi

	Premere 5 sec.		Seguire la procedura di abbinamento del telefono
	Lampeggia alternato		
	"Pairing"		
I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare			
	"Pairing successful"		

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivi accesi e abbinati

	Premere 1 volta
	"Beep"
	Lampeggia: Audio attivo

RESET ABBINAMENTI

Stato: dispositivo spento

	Premere 7 sec.
	Fisso, 3 secondi
	"Beep"

CHIAMATA VOCALE

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono

	Premere 2 volte
	Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
	Premere 2 volte per annullare la chiamata

Nota: Premendo 2 volte il Tasto +, si aziona il Redial.

RISPONDERE AD UNA TELEFONATA

Stato: quando squilla il cellulare

	Premere 1 volta per rispondere alla chiamata
	Premere 1 volta per terminare la chiamata
	Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Nota: Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.

	Tenere premuto per aumentare il volume
	Tenere premuto per diminuire il volume

Frequenza 2.4GHz
Potenza max 2.5mW

MUSICA

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono

	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Play/Pausa
	Lampeggia
	Premere 2 volte Avanti brano
	Premere 2 volte Indietro brano

CAMBIO LINGUA

Stato: dispositivo acceso

	Tenere premuto più di 7 sec.
	Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. Per selezionare, rilasciare il tasto +

Per scaricare il manuale completo visita il sito www.caberg.it



Distribuito da:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S. Paolo
Bergamo (Italia) - www.caberg.it
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Prodotto o importato da:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia