



Powered by MIDLAND

## GUIDE RAPIDE

**DESCRIPTION - LÉGENDE**

Haut-parleurs  
Microphone filaire  
Prise de recharge USB-C  
Touche -  
Touche +  
Microphone avec tige flexible

OPÉRATION	RETOUR SONORE	RETOUR VISUEL
Touche-/Touche+ Appuyer X secondes	Alerte sonore	Led bleu/rouge clignotant
Appuyer X fois	Led rouge clignotant	Led violet
		Led bleu fixe
		Led rouge fixe

**ALLUMER**

- Appuyer 3 secondes
- Clignote
- "Power on"
- État batterie

**ÉTEINDRE**

- Appuyer 3 secondes.
- Clignote
- "Power off"

**COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS**

État: unité éteinte

- Appuyer 7 secondes
- Led clignote en alternance
- Recherchez un appareil Bluetooth dans le téléphone. PIN : 0000 (si demandé).
- Quatre clignotements bleu
- "Pairing successful"
- "Device connected"

**COUPLAGE AVEC UN AUTRE CABERG PRO SPEAK EVO**

État: Unités allumées

- Appuyer 5 secondes sur les deux appareils
- "Pairing"
- Led clignote en alternance sur les deux appareils
- Trois clignotements sur les deux appareils
- "Pairing successful"

**COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE/MODÈLE**

État: Unités allumées

- Appuyer 5 secondes
- Led clignote en alternance
- "Pairing"
- Les deux unités cessent de clignoter
- "Pairing successful"

**OUVRIR/FERMER L'INTERCOM**

État: Unités allumées et déjà couplées

- Appuyer une fois
- "Beep"
- Led clignote: audio activé

**RÉINITIALISER LES COUPLAGES**

État: unités éteintes

- Appuyer 7 secondes
- Led fixe pendant 3 secondes
- "Beep"

**COMPOSITION VOCALE**

État: Unité allumée et connectée

- au téléphone Appuyer deux fois
- Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)
- Appuyer deux fois pour terminer l'appel.

Note: Double cliquez sur la touche + -> Numérotation vocale .

**RÉPONDRE A' UN APPEL**

État: le téléphone sonne

- Appuyer une fois pour répondre à un appel
- Appuyer une fois pour terminer un appel
- Appuyer 3 secondes pour rejeter un appel

Note: si la réponse automatique est activée, l'appel commence automatiquement après 8 secondes.

**AJUSTEMENT DU VOLUME**

État: en écoutant une source audio (interphone, musique, appel téléphonique...)

- Maintenir enfoncé pour augmenter le volume
- Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

**MUSIQUE**

ÉTAT: unité allumée et connectée au téléphone

- Sélectionner APP pour la musique
- Appuyer une fois: Play/Pause
- Clignote
- Appuyer deux fois: Chanson suivante
- Appuyer deux fois: Chanson précédente

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, veuillez consulter le site [www.caberg.it/en](http://www.caberg.it/en)



Distribué par:  
**CABERG S.P.A.**  
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italy) - [www.caberg.it](http://www.caberg.it)  
Avant l'utilisation lire les instructions.

Produit ou importé par:  
**MIDLAND EUROPE srl**  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy