



Powered by MIDLAND

## GUIDA RAPIDA

**DESCRIZIONE - LEGENDA**

Altoparlanti

Microfono a filo

Microfono a braccetto

Pres a di ricarica micro USB

Tasto -

Tasto +

FEEDBACK SONORO	FEEDBACK VISIVO
Tasto-/Tasto+ <b>AZIONE</b>	Avviso sonoro
Premere X secondi	<b>FEEDBACK VISIVO</b>
Premere X volte	Led blu lampeggia
	Led rosso lampeggia
	Led viola
	Led blu fisso
	Led rosso fisso

**ACCENSIONE**

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power on"
	Stato batteria

**SPEGNIMENTO**

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power off"

**ABBINAMENTO TELEFONO/GPS**

Stato: dispositivo spento

	Premere 7 sec.
	Lampeggia alternato
	seleziona il dispositivo sul telefono Se necessario inserire codice Pin (0000)
	Lampeggia 4 volte
	"Pairing successful"
	"Device connected"

**ABBINAMENTO AD UN ALTRO CABERG PRO SPEAK EVO**

Stato: dispositivi accesi

	Premere 5 sec. su entrambi i dispositivi
	"Pairing"
	Lampeggia alternato su entrambi i dispositivi
	Lampeggia 3 volte su entrambi i dispositivi
	"Pairing successful"

**ABBINAMENTO A DISPOSITIVO DI ALTRA MARCA/MODELLO**

Stato: dispositivi accesi

	Premere 5 sec.
	Lampeggia alternato
	"Pairing"
	Seguire la procedura di abbinamento del telefono
	I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare
	"Pairing successful"

**APRIRE/CHIUDERE INTERCOM**

Stato: dispositivi accesi e abbinati

	Premere 1 volta
	"Beep"
	Lampeggia: Audio attivo

**RESET ABBINAMENTI**

Stato: dispositivo spento

	Premere 7 sec.
	Fisso, 3 secondi
	"Beep"

**CHIAMATA VOCALE**

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono

	Premere 2 volte
	Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
	Premere 2 volte per annullare la chiamata

Nota: Premendo 2 volte il Tasto +, si aziona il Redial.

**RISPONDERE AD UNA TELEFONATA**

Stato: quando squilla il cellulare

	Premere 1 volta per rispondere alla chiamata
	Premere 1 volta per terminare la chiamata
	Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Nota: Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.

**REGOLAZIONE VOLUME**

Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.

	Tenere premuto per aumentare il volume
	Tenere premuto per diminuire il volume

**MUSICA**

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono

	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Play/Pausa
	Lampeggia
	Premere 2 volte Avanti brano
	Premere 2 volte Indietro brano

Per scaricare il manuale completo visita il sito [www.caberg.it](http://www.caberg.it)



Distribuito da:  
**CABERG S.P.A.**  
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo  
Bergamo (Italia) - [www.caberg.it](http://www.caberg.it)  
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Prodotto o importato da:  
**MIDLAND EUROPE srl**  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia