

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER FLYON II



Rimuovere gli interni come da indicazioni nel manuale d'uso del casco.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede facendolo aderire al velcro adesivo presente nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



Posizionare la base del microfono sotto il cinturino.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER FLYON II



5.



Regolare la posizione del microfono deformando l'asta ed inserirla nella relativa sede indicata da simbolo del microfono presente sul lato sinistro della calotta.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



6.

Prima di assemblare i guanciali far passare il tastierino esterno, con relativo cavo piatto, nell'asola ricavata nella lastra del guanciale sinistro.



7.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



8.

Alloggiare i cavi dietro il paranuca.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER FLYON II



Posizionare la presa USB tra gli interni e la calotta.



Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 5 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che non ci sia interferenza con il mentone e che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.