

MONTAGGIO



Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del comunicatore.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



Posizionare il microfono con filo sulla cover mento dopo aver applicato il velcro adesivo incluso nella confezione.

MONTAGGIO



Alloggiare il cavo degli altoparlanti (che collega l'altoparlante destro al sinistro) dietro il paranuca.



Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



Posizionare la presa USB tra i guanciali ed il paranuca.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



Prima di assemblare i guanciali far passare il tastierino esterno, con relativo cavo piatto, nell'asola ricavata nella lastra del guanciale sinistro.

MONTAGGIO



Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 15 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.