

Handy



Antworten



Tastendruck

oder



“Hallo”



Ende



2”

Drücken



Stimmbefehl



3”

Drücken

Wahlwiederholung



3”

Drücken



Abweisen



2”

Drücken

Hinweis:

Sprachansage und **Wahlwiederholung** sind nur im Standby-Modus verfügbar, nicht aber während der Musikwiedergabe.

Eine komplette Version der Anleitung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.caberg-helm.com.


CABERG

CABERG SPA


www.caberg-helm.com

info@caberg.it

Power An/Aus




Lautstärke einstellen




Konfiguration



Intercom starten/beenden



Bluetooth Kopplung Telefon, MP3, GPS





Caberg JSS auswählen



Eingabe 0 0 0 0 PIN

Headset Kopplung Intercom



Musik

