



Powered by MIDLAND

KURZANLEITUNG

ÜBERSICHT

USB-C-Ladebuchse Lautsprecher Taster - Taster + Kabelmikrofon Schwanenhalsmikrofon

BETRIEB	SOUNDS	LED ANZEIGE
Taste-/Taste+	Ansage bzw. Ton	Blau/rot blinkend
X Sekunden drücken	Blau blinkend	Lila blinkend
X mal drücken	Rot blinkend	Blau leuchtend
		Rot leuchtend

EINSCHALTEN

- 3 Sekunden drücken
- Blau blinkend
- "Power on"
- Ansage Batteriestand

AUSSCHALTEN

- 3 Sekunden drücken
- Rot blinkend
- "Power off"

KOPPLUNG ZUM TELEFON/NAVI

Status: Gerät ausgeschaltet

- 7 Sekunden drücken
- Blau/Rot blinkt abwechselnd
- Gerät auf Telefon auswählen. Pin "0000" (falls gefordert)
- Blinkend viermal
- "Pairing successful"
- "Device connected"

KOPPLUNG MIT EINEM CABERG PRO SPEAK EVO

Status: beide Geräte eingeschaltet

- 5 Sekunden drücken auf beiden Geräten
- "Pairing"
- LED blinkt abwechselnd auf beiden Geräten
- Dreimal blinkend auf beiden Geräten
- "Pairing successful"

KOPPLUNG MIT GERÄT EINER ANDEREN MARKE/MODELL

Status: Status: Geräte eingeschaltet

- 5 Sekunden drücken
- Blau/Rot blinkt abwechselnd
- "Pairing"
- Die LED beider Geräte hören auf zu blinken
- "Pairing successful"

INTERCOM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: Geräte eingeschaltet und schon

- gekoppelt Einmal drücken
- "Beep"
- Led blinkt: audio aktiviert

ALLE KOPPLUNGEN

zurücksetzen

- 7 Sekunden drücken
- Led blinkt blau für 3 Sekunden
- "Beep"

SPRACHWAHL

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden

- Zweimal drücken
- Sprachassistent (Google assistant, Siri)
- Zweimal drücken, um den Anruf zu beenden

Hinweis: Zweimal + Taste -> Wiederwahl letzte Nummerl.

ANRUF BEANTWORTEN

Status: Telefon klingelt

- Einmal drücken um einen Anruf zu beantworten
- Einmal drücken um einen Anruf zu beenden
- 3 Sekunden drücken um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: wenn die automatische Beantwortung aktiviert ist, wird der Anruf nach 8 Sekunden automatisch gestartet.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Status: beim Hören einer Audioquelle (Gegensprechanlage, Musik, Telefonanruf..)

- Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen
- Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern

MUSIK

Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden

- Musik-App auswählen
- 1 Mal drücken: Play/Pause
- Blinkend
- Zweimal drücken: nächstes Lied
- Zweimal drücken: vorheriges Lied

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie unter www.caberg.it/en herunterladen.



Vertrieb durch: CABERG S.P.A. Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S. Paolo Bergamo (Italy) - www.caberg.it

Produziert oder importiert von: MIDLAND EUROPE srl Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.